


Mitsubishi Lancer X, Outlander XL, Outlander III, ASX/Outlander Sport/RVR 4WD-ECU



Контакт	Назначение	Условие		Состояние
1	Электромукфта (+)	Переключатель режимов: 4WD. Автомобиль находится в движении.		От 0 до 3 А
3	Питание для электромукфты (аккумулятор)	Всегда		Напряжение питания сети
4	Питание (зажигание)	Замок зажигания в положении ON		Напряжение питания сети
		Замок зажигания в положении OFF		0 В
5	CAN-H			
9	Электромукфта (-)	Переключатель режимов: 4WD. Автомобиль находится в движении.		От 0 до 3 А
10	Масса	Всегда		0 В
13	CAN-L			
14	Сигнал 2WD от переключателя режимов	Замок зажигания в положении ON	Переключатель режимов: 2WD	0 В
			Переключатель режимов: 4WD или LOCK	Напряжение питания сети
16	Сигнал LOCK от переключателя режимов	Замок зажигания в положении ON	Переключатель режимов: LOCK	0 В
			Переключатель режимов: 2WD или 4WD	Напряжение питания сети

Примечание: начиная с 2013 MY, контакт 14 не используется, выбор режимов полного привода осуществляется замыканием на массу контакта 16 (кнопка).